


CRUSHER WIRELESS



取扱説明書

新しいデバイスをペアリング:




メインボタン
を5秒間長押し
してください。

00:05

*オフモード


ペアリングモード:

スマートフォンのBluetooth設定画面にて、CRUSHER WIRELESSを選択。青く点滅で接続成功。



赤と青が交互に光れば
ペアリング開始です。


電源 - ON / OFF:



00:03


メインボタンを3秒間
長押ししてください。

音量を上げる:




1X

音量を下げる:



1X

再生 / 一時停止:



再生するにはメインボタンを
1回押しください、再生中
に一時停止したい場合はも
う一度メインボタンを1回押
してください。

1X


次のトラックを再生する:



プラスボタンを3秒間
長押しして、次の
トラックに進みます。

00:03


前のトラックを再生する:



マイナスボタンを3秒
間長押しして、前のト
ラックに進みます。

00:03

応答 / 終了



1X

充電

