


UP ROAR WIRELESS




取扱説明書


新しいデバイスをペアリング:




ペアリングモード:




電源 - ON / OFF:




音量を上げる:




音量を下げる:




再生 / 一時停止:




次のトラックを再生する:



前のトラックを再生する:



応答 / 終了



充電

